

# SKYDDSGALLER MAZDA 6 KOMBI t.o.m. -08

Art.nr: 40077



## MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Knäpp loss mittensbältet och för upp det till taket.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och ställ gallret på plats med stödbenen vilande mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i den främre delen av sätets låsbyglar och för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva på rattmuttrarna löst.
- Vrid pluggarna så de ligger an på bästa sätt mot panelerna.
- Fäll upp ryggstöden, drag åt rattmuttrarna, för bältet genom gallrets öppning samt klicka fast.

## MONTERINGSSATS:

- Gängad krok M8 x 285 nr: 32    2 st.
- Rattmutter M8                    2 st.
- Utvändig plugg UFS 1625        6 st.

