



SKYDDSGALLER PASSANDE PEUGEOT PARTNER t.o.m.-2008

Artikelnummer: 40079

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets nedre öppna rörändar.
- Montera vagnsbultarna i gallrets övre hylsor med skallen på utsidan, montera bricka och mutter löst påskruvad.
- Öppna gallrets infästningsluckor i taket, "häng" dit gallret genom att föra in bultskallarna i infästningshålen.
- Gallrets nedre stödben ska nu vila mot bilens C-stolpar.
- Fäll fram baksätets ryggstöd, haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar, samt för den gängade ändan genom gallrets nedre hylsor och skruva på rattmuttrarna.
- Fäll upp ryggstödet, drag åt rattmuttrarna tryck på skyddskåporna på de övre muttrarna .

MONTERINGSSATS:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Gängad krok M8 x 255 nr: 16 | 2 st. |
| • Rattmutter M8 | 2 st. |
| • Utvändig plugg UFS 16 | 2 st. |
| • Mutter M8 | 2 st. |
| • Vagnsbult M8 x 90 planad | 2 st. |
| • Bricka 8 x 16 | 2 st. |
| • Skyddskåpa M8 | 2 st. |

