



SKYDDSGALLER TOYOTA LAND CRUISER 03-

Artikelnummer:40105

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats med de övre stödrören vilande mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i öppningen där bältet mynnar ut, samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Skruva fast med rattmutterna.

MONTERINGSSATS:

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Gängad krok M8 x 210 nr:8 | 2st. |
| • Plugg UKB 16 | 6st. |
| • Rattmutter M8 | 2st. |

