

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i panelen till bältet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

**MONTERINGSDETALJER:**

Benämning	Antal
• Rattmutter M8	2
• Gängad krok nr:40b	2

