

PEUGEOT 308 SKYDDSGALLER

Artnr: 40370



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev.insynskydd
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl.bild
- Haka fast krokarna i baksätets infästningsbygel.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 2st.
- Plugg IKP16 2st.

