

BMW 5-SERIE TOURING E61

HUNDGALLER

Art.nr. 40387

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2

