

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck fast plastpluggarna på gallrets öppna rörändar
- Demontera insynsskyddet samt fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen genom att föra ena ändan förbi c-stolpen medan andra ändan skjuts mot bakre sidorutan, dra sedan gallret tillbaka så båda ändarna ligger bakom c-stolpen.
- Håll gallret vinklat enl bild, dra det sedan nedåt tills det hittar sin plats.
- Haka fast krokarna enl bild och dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.44b 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

