

PEUGEOT 307 SW

SKYDDSGALLER

Artnr: 40393



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 2
- Rattmutter M8 2

