

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet och fäll fram ryggstöden
- Ställ gallret enl.bilder vilande mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:44b 2
- Rattmutter M8 2

