

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i slitsen för bältesvändaren, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.8 2
- Rattmutter M8 2

