

CHEVROLET CAPTIVA

SKYDDSGALLER

Art.nr. 40406



MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i panelen till bältet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|---------------------|-------|
| • Rattmutter M8 | 2 |
| • Gängad krok nr:22 | 2 |

