

MONTERINGSANVISNING:

- Öppna luckorna för infästningshålen och "haka" fast gallret i dess övre infästning.
- Haka fast krokarna i baksätets låsbygel, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterarna.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:22 2
- Rattmutter M8 2

