

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 150	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr:44b	2
• Rattmutter M8	2

