

**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- För spännbanden genom öglan i gallrets nederkant samt genom bilens främre surrningsöglor, drag åt.

**MONTERINGSDETALJER:**

- Utvändig plugg UKB16 2
- Spännband L130cm. 2

