

# HONDA ACCORD TOURER 09- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40461



## MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.



## MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 150	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr:8	2
• Rattmutter M8	2

