

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll ned baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Tryck in brickorna i hål på sidopanelerna
- För spännbandet genom öglorna på gallret.
- För på krokarna på spännbandet
- Haka fast krokarna i hålet brickorna
- Spänn fast.

**MONTERINGSDETALJER:**

- Spännband L.70 2
- Krok 10042-28J11 2
- Bricka 20 x 86 2
- Utvändig plugg UKB16 2

