

# HONDA JAZZ 08- SKYDDSGALLER Art.nr. 40488 ANPASSAT FÖR BIL UTAN GLASTAK



## MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar, de utvändiga pluggarna på rören som står mot bilens c-stolpar. De invändiga pluggarna ska tryckas in i de kortare rören som vilar mot bälteshållaren
- Placera gallret horisontellt (enl. bild 1) lyft sedan gallrets ovandel uppåt bakåt.
- Placera gallret så de korta rören vilar mot bältesarmarna och de framstickande ska vila mot bilens c-stolpe
- Haka fast de gängade krokarna i slitsen där bältet mynnar ut och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna.



-Vrid gallret uppåt  
-Lilla röret ska vila mot  
Bälteshållaren (pil)  
-Haka fast kroken (pil)  
och för den gängade  
ändan gallrets hylsor (pil)

## MONTERINGSDETALJER

- |                  |   |
|------------------|---|
| • krok nr:8      | 2 |
| • Rattmutter M8  | 2 |
| • Utvändig plugg | 4 |
| • Invändig plugg | 2 |

