

## MAZDA 6 kombi

Generation III 2013-

**SKYDDSGALLER** Artnr: 40519



**ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER**

### MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901182

20200131