

**MG ZS
SKYDDSGALLER** Art.nr. 40665

Passar även bil med panoramatak
Ej kompatibelt med bilens insynsskydd

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändrar.
- Demontera insynsskydd.
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta krävs för att monteringen ska kunna genomföras.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna i bygeln för ryggstödens låsning, för den gängade ändan genom gallrets hylsor skruva sedan fast med rattmutter.
- Fäll tillbaka ryggstöd

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
Krok nr 16	2
Rattmutter M8	2
Utvändig plugg UKB 16	2



Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

