

PEUGEOT 308 5-dörrars -2013 SKYDDSGALLER

Första generationen (T7)
Artnr: 40370



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev insynskydd
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild
- Haka fast krokarna i baksätets infästningsbygel.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm 2st.
- Plugg IKP16 2st.





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

Generell bild som visar krokarnas användningsområde

