

CITROËN C-CROSSER SKYDDSGALLER



FÖR PLACERING MELLAN BAKSÄTETS RYGGSTÖD OCH TAKET Artnr: 40431

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i den inre listen samt gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:68a 2
- Rattmutter M8 2



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

