

**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- För spännbanden genom öglan i gallrets nederkant samt genom bilens främre surrningsöglor, drag åt. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Original insynsskydd kan användas när skyddsgallret är monterat.

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg UKB16 2
- Spännband L130cm. 2

