

**MONTERINGSANVISNING:**

ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Tag bort insynsskydd samt fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Placera gallret på plats i bilen enl. bild.
- Haka fast krokarna i låsbygeln för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, dra fast med rattmutterna.
- Fäll upp ryggstöden samt montera tillbaka insynsskyddet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:22 (ca 18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 4

