

SKODA OCTAVIA kombi (5E) 2013- SKYDDSGALLER

Artnr: 40540

Passar inte bil med panoramatak



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA SKYDDSGALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet och fäll fram ryggstöden, detta enbart för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i den inre listen samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.46a 2
- Rattmutter M8 2



20171109